Como visualizar os sistemas/equipamentos existentes no Posto? Na aba a esquerda, ao lado do nome de cada Item há um indicativo de "+". Ao clicar, será aberta outra árvore BR RJ Po das Rosas (Posto do Futuro) apontando os sistemas/equipamentos do Posto, os quais possuem também indicativos "+". Os detalhes de cada equipamento podem ser explorados de acordo com a necessidade. Observar também, a barra inferior para selecionar Tanque 1 (GC) diretamente os sistemas/equipamentos. Tangue 2 (DA) Como visualizar dados do tangue de forma detalhada? Página Inicia Clicando sobre o tanque escolhido, o modo de apresentação será alterado para informações detalhadas, como o Volume de Quebra do Tanque em litros (1), correspondendo o volume restante para preencher 95% do tanque. Altura do Tanque em cm (2), Volume convertido a 20°C (3), Percentual de Combustível 25 253 existente no Tanque (4), Temperatura em Graus Celsius (5) e Volume bruto (6) correspondendo ao 5 25 4 29 volume existente em temperatura ambiente. A cor do tanque também esta associada ao tipo de produto existente. 79 5% 2 Como avaliar o padrão do produto recebido? Página Inicial O Croma ID é um dispositivo sensível, responsável por avaliar os padrões de qualidade de combustível recebido. Analisando cada descarga, avalia as características colorimétricas em relação a um padrão obtido através de um histórico de coletas. Em função destes desvios, o medidor aponta a gravidade da alteração (Normal/Leve/Moderada/Grave). Como saber quanto durará o estoque do tanque? Página Inicia DIAS DE VENDA O medidor Dias de Venda indica o tempo que o estoque irá durar, baseando-se no histórico venda do produto e calculando uma estimativa de quantos dias serão precisos para utilizar todo o produto do tanque, com esta taxa de consumo. Esta medida é muito mais precisa que um indicativo de nível baixo do tanque. Como visualizar o estado dos sensores de líquido? Normal Normal Presenca de Normal No item Sensores, para cada sensor é apresentado seu estado (Normal/Presença de Líquido/Aberto/Curto) e todas as informações (Universal (Universal) da localização na pista. BOMBA 3 BOMBA 4 BOMBA 2 Sump Tanque 1 Como visualizar o estado das bombas? Arvore Latera No item Bombas, é possível visualizar as bombas do sistema em tempo real. Cada ícone representa um bico de bomba. São apresentados os valores do último abastecimento (valores em Litros e valores em reais), encerrantes, o produto que ela dispensa e seu respectivo status (Pronta/ Abastecendo/ Livre/ Espera/ Falha/ Concluiu/ Bloqueada). Válido apenas se existir Concentrador de Bombas Integrado. Como visualizar os abastecimentos que as bombas realizaram? Histórico > Abastecimentos Em Abastecimentos, é possível visualizar, em forma gráfica ou em forma de grid, os volumes de abastecimento a varejo realizado de acordo com os parâmetros de filtro definidos. As informações podem ser apresentadas por posto, por rede e divididas por produto vendido ao longo do período selecionado. Válido apenas se existir Concentrador de Bombas Integrado. 2 Leg nda 📕 Grade Ver ical O Vo Como visualizar as descargas? Histórico > Descar Em Descargas, são relacionadas e informadas todas as descargas ocorridas nos tanques de um Posto, dentro de um período determinado e definido, apontando detalhes da operação, incluindo volumes à temperatura ambiente e convertidos a 20°C, estoque no tanque no início e ao final da descarga e o comportamento do CromaID no início e no fim. A cor do texto e da linha indicam as situações da descarga: Manual (inserida manualmente), Incerta (obtida se abaixo do nível mínimo de medição), Inválida (marcada pelo usuário para não interferir na totalização) e Sem Vínculo (não esta associada a uma nota fiscal). Como obter os encerrantes? Em Encerrantes, são informados os encerrantes inicial e final, Volume vendido e Valor Vendido de todos os bicos, no exato minuto definido e selecionado. Utilize como ferramenta para auxílio operacional de fechamento de caixas. Válido apenas se existir Concentrador de Bombas Integrado. 9 = -Como visualizar o estado dos equipamentos do posto (rede) de forma rápida? No Painel de Controle, são mostrados os status de todos os equipamentos agrupados por funcionalidade que estão ocorrendo. O dígito no ícone indica o número de ocorrências do A1 🔳 determinado status. Consiste em um resumo geral dos principais pontos que exigem atenção.



Legenda dos ícones							
	Estado do Supervisor		SmartProbes em Medição	4	Estado dos SmarLiqs	5	Nível de Produto Alto
	Indicação de Tampas Fechadas		Estado do SmartProbe		Tanques em Descarga	9	Nível de Produto Baixo
	Estado das Tampas		Produtos em Conformidade de acordo com o CromalD	$\bigcirc$	Inexistência de Água nos Tanques	Ç	Nível de Produto Muito Baixo
6	Integridade das Tampas	A	Estado dos MuxLiqs	5	Concentrador de Bomba em Operação	1	Suprimento Baixo
	Operação das Tampas por Bateria	<b>_</b>	SmartConsoles em Operação	5	Nível de Produto Muito Alto	1	Indicação de PAP
5	Botão Atualizar		Botão Exibir Relatório	2	Modo Estanqueidade		Seleção Parcial
	Botão Gerar Gráfico		Botâo Maximizar/Minimizar	?	Produto abaixo do nível de medição		Seleção Total
	Botão Gerar Grid	<b>.</b>	Conexão ao Banco de Dados		SmartProbe em Operação		Sem Seleção
Disc. Desisionando o mauso cobra o ícona que desaviaño é annecentado							

Dica: Posicionando o mouse sobre o ícone, sua descrição é apresentada.